



DECAP SEC

CONFORT

MULTI-SUPPORTS
BOIS . METAL . CIMENT . CARRELAGE

ACTION FLASH
5 mn
TECHNOLOGIE
ACTIMAX®



DECHETS SECS
non collants
SANS RINCAGE
RECOUVRABLE 1h après

NETTOYAGE FACILE

DECAPE JUSQU'À
10 COUCHES
EN 1 SEULE APPLICATION



Formule surpuissante à Technologie ACTIMAX® :

Action flash en profondeur qui détruit toutes les couches de peintures, vernis, lasures, crépis, colles, mastics, à l'exclusion des revêtements à deux composants sur tous types de supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre... N'altère pas les supports, ne noircit pas le bois.

CARACTÉRISTIQUES

Le Decap Sec confort est un décapant nouvelle technologie qui transforme les revêtements type peinture en déchets secs non collants*.

Plus facile : les résidus secs s'éliminent plus facilement avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent)

• **Plus rapide :** inutile de rincer le support avec de l'eau d'où la possibilité d'appliquer une nouvelle finition (peinture, lasure, vernis...) 1h après. Vous gagnez ainsi 24h par rapport à un décapant classique.

• **Plus respectueux :** n'altère pas les supports, ne noircit pas le bois.

• **Rendement en 1 couche par 1L :** + ou - 3 à 4 m² (le rendement peut varier selon le support à décaper)

* Pour les lasures acryliques, les déchets ne sont pas secs mais le mode d'emploi du produit reste inchangé.

PERFORMANCES

	Peinture ou Vernis acrylique	Peinture alkyde h ² o	Peinture ou Vernis glycéro
DECAPE 3 COUCHES	5 mn	10 mn	15 mn
DECAPE 10 COUCHES	10 mn	30 mn	45 mn

MODE D'EMPLOI

1. Agiter le bidon avant emploi et équipez vous de gants.
2. Appliquer au pinceau une couche épaisse et régulière.
3. Laisser agir le décapant de 5 à 45 mn selon le revêtement et le nombre de couches à décaper.
4. Enlever le revêtement ramolli avec une spatule ou un grattoir.
5. Les résidus sont secs après quelques instants. Eliminer tous ces résidus secs avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent). Inutile de rincer.
6. Laisser sécher 1h. Poncer légèrement au papier de verre fin, dépoussiérer puis appliquer votre nouvelle finition (peinture, lasure, vernis ...).

CONSEIL V33

- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Sur supports verticaux, utiliser de préférence le décapant gel express multi-supports V33.
- Pour faciliter la pénétration du décapant, poncer légèrement avec un abrasif gros grain avant application.
- Si le revêtement n'est pas entièrement décapé au premier essai avec la spatule, laisser agir le décapant quelques minutes supplémentaires.
- Sur un support en bois, utiliser la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques.
- Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur.

Zone sécurité

R11 - FACILEMENT INFLAMMABLE

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.